



الفروع

الرئيسي

الشرق - شارع خالد بن الوليد - برج المدينة
هاتف: 1866662 - فاكس: 22491280

الشويخ الصناعية

شركة وارد للأجارة والتمويل - الدائري الرابع
هاتف: 22324535 - فاكس: 24822453

السري

معرض أوتو سيتي - شارع الغزالي
هاتف: 22324791 - فاكس: 22324792

جمعية المهندسين الكويتية

هاتف: 97219263

Branches

Head Office

Sharq - Khaled Bin AlWaleed St., City Tower
Telephone: 1866662 - Fax: 22491280

Shuwaikh Industrial Area


Wared Lease and Finance Co. - Fourth Ring Road
Telephone: 22324535 - Fax: 24822453

Al Rai

Autociti Showroom - Al Ghazali Street
Telephone: 22324791 - Fax: 22324792

Kuwait Society of Engineers

Telephone: 97219263



التكافل لتأمين كافة المخاطر..
Synergy .. to insure risks free

تأمين كفالات الضمان

Warranty Insurance

شركة وثاق للتأمين التكافلي ش.م.ك. (مقفلة)

Wethaq Takaful Insurance Company K.S.C. (Closed)



1-866662
www.wethaq.com



ص.ب: 371 الصفاة، 13004 الكويت
P.O. Box 371 Safat, 13004 Kuwait

تأمين كفالات الضمان

توفير تأمين كفالات الضمان لاحتياجات الأفراد لجميع أنواع السيارات للتعويض ضد الأضرار والأعطاب الفنية للسيارة ك... ناقل السرعة (يدوي، أوتوماتيك، أو فور درايف)، الدفرنش (أمامي والخلفي)، نظام الفرامل، نظام التبريد، نظام الوقود، نظام الكهرباء، الكلتش، عمود الغاردين، مقود القيادة (السكان)، المكيف، نظام التعليق (الهيئة الأمامية)، الدرايف شافت، السحب وذلك داخل حدود دول مجلس التعاون الخليجي.

Warranty Insurance

The letters of guarantee insurance covers all anything a car might need as compensation against damage and technical breakdowns of the vehicle such gear (manual, automatic, overdrive), suspension system (both front and back), braking system, cooling system, fuel system, power system, clutches, cam rod, steering, air conditioning system, drive shaft, toeing within the boundaries of the GCC countries.

هام...

يلقى كل طلب تأمين في شركة وثاق للتأمين التكافلي ما يستحقه من العناية والدراسة والتقييم من قبل موظفين أكفاء، وبالتالي فإن الأسعار التي تعرضها الشركة تكون مدروسة ومناسبة تماما مع الحجم الحقيقي للخطر القائم

Important

Wethaq Takaful Insurance Company gives the genuine care in studying and assessing each insurance application. This procedure is performed by qualified employees, consequently the prices offered by the company are completely studied and appropriate with the real volume of the standing risk.

أنواع الكفالات للسيارات المستعملة والجديدة

| السيارات الجديدة | السيارات المستعملة | | | |
|------------------|---|--|------------|-------|
| | الذهية | القياس | باور تراين | اي تي |
| | الماكينه رأس الماكينة والكاسكيت، سندر بلوك، بوشات ثابت متحرك، سويتش السلف، صيدية الفلويويل، طرمبة الزيت، شافت الكرنك، الكام شافت، جايدات، صباب الصمامات والولفات (باستثناء الكرنبة والصمامات التالفة)، البساتن، سلندر بور، ذراع بستن الماكينة، عمود الموزع، ذراع البوشات، بايبات الزيت، سدرجات الصمام، جممة الصباب، بكرة الكام شافت، المدفولت، (باستثناء السحوم، الفلاتر، ماء التبريد، أنطال الحوات والتاكل والتصليح)، في حال الأفرهول الكامل تكون الكاسكيتات والشببات على الكفالة، كاسكيت الرأس وكاسكيت الفلاجة مكفولة في حالة تسرب الماء من خلالهما فقط | | | |
| | ناقل السرعة (يدوي ، أوتوماتك، أوفدرايف) جميع الأجزاء الداخلية في الجير محول العزم (الكونفيرتر) وجميع الكاسكيتات مكفولة في حالة الأفرهول الكامل ويشمل: الجير، المحاور، السيليكاتور، شافت، بطيخة الجير، بلوك الصمام، طرمبة الزيت والسدادات، عتلة الجير، وحدات التشغيل، الكهرباء، السنادات والبوشات، الزنجول (باستثناء الشحوم) | | | |
| | السحب في حالة حدوث أي عطل مكفول يتم سحب السيارة إلى أقرب مركز خدمة مجانياً لذا يرجى الاتصال على مركز خدمة العملاء 808040 | | | |
| | الدفرنش (أمامي و الخلفي) بكرة الخلفة و التروس ، الجيرات ، الأكسات ، و سيارات الدفع الأمامي تشمل الأكسات | الدفرنش (الخلفي) بكرة الخلفة و التروس ، الجيرات ، الأكسات ، و سيارات الدفع الأمامي تشمل الأكسات | N/A | N/A |
| | نظام الفرامل الماستر، السيرفو، جهاز أي بي أس (باستثناء القطع الأخرى ، السوائل وأعطال الحوات و الآكل) . | نظام الفرامل الماستر ، السيرفو (الأجزاء الغير مذكورة لا تعتبر من الكفالة) | N/A | N/A |
| | نظام التبريد طرمبة الماء ، كلتش المروحة ، الترموستات ، قالب التدفئة ، مبرد الزيت ، وحدة تبريد زيت الماكينة (باستثناء ماء الراديفر وأعمال الصقيع) . | نظام التبريد طرمبة الماء ، كلتش المروحة ، الترموستات . | N/A | N/A |
| | نظام الوقود طرمبة البنزين ، مقياس (عوامة) البنزين ، مترجم الوقود ، البخاخات | نظام الوقود طرمبة البنزين . | N/A | N/A |
| | الكهرباء السلف ، الدينامو ، الديلكو ، موتور الجامات والمساحات ، مروحة تبريد الماكينة ، أقفال الابواب المركزية ، موتور فتحة السقف (يدوي أو كهربائي) ، سويتش التشغيل | الكهرباء السلف ، الدينامو | N/A | N/A |
| | الكلتش الديسك و الفحمة و الصيدية و لا تشمل الأعطال الناتجة عن تلوث الزيت ، ذراع السنادات، طقم إصلاح السلندر | N/A | N/A | N/A |
| | عمود الغاردين الوصلات الجامعة و اسنادات | N/A | N/A | N/A |
| | مقود القيادة (السكان) السكان ، مجمع السكان ، (باستثناء الغايش) . | N/A | N/A | N/A |
| | المكيف الكمبريسور ، الكوندينسر (باستثناء التعبئة الدورية للغاز) . | N/A | N/A | N/A |
| | نظام التعليق (الهيئة الأمامية) السيرنخ المعدني ، اذرعة التحكم العلوي و السفلي (باستثناء المعايريات) | N/A | N/A | N/A |
| | الدرايف شافت مالف شافت ، الشافت الخارجي الأمامي و الخلفي . يشعل وصلات السرعة الخلفية، الوصلات الجامعة ، أدوات الربط، السنادات و البوشات ، الريلات ، محور العجلات. | N/A | N/A | N/A |